

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАСТРОЕК Т393

Таблица проверки и сервиса

○ Проверить, долить или настроить.

● Заменить.

△ Вычистить или вымыть.

Отсек	Позиция	Ежедневно	Интервал обслуживания (по показаниям счетчика моточасов)												Комментарий	
			5 0	1 0 0	1 5 0	2 0 0	2 5 0	3 0 0	3 5 0	4 0 0	4 5 0	5 0 0	5 5 0	6 0 0		
Двигатель	Моторное масло	○	●						●						●	До необходимого уровня по измерителю уровня
	Воздушный фильтр			△		△			●		△		△		●	Чистить каждые 100 часов. Менять каждые 300 часов
	Хладагент радиатора	○													●	Проверять ежедневно, при необходимости долить
	Радиатор	○														Проверять ежедневно на наличие повреждений, утечек
	Топливо	○														Заправить бак
	Топливный фильтр			○	△	○	△	●	○	○	△	○	△	●		
	Ремень вентилятора	○														Проверять ежедневно
	Аккумулятор			○		○			○		○			○	○	Проверять ежедневно
	Масляный фильтр		●						●						●	
	Ослабленные гайки и болты	○														Проверять ежедневно, затянуть
	Хомут шланга радиатора	○														При необходимости затянуть

Отсек	Позиция	Ежедневно	Интервал обслуживания (по показаниям счетчика моточасов)												Комментарий		
			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600			
Пасси	Масло трансмиссии	○	●						●						●	Менять каждые 300 часов, после первых 50 часов	
	Свободный ход педали сцепления	○														(0,78-1,18 дюйма)	
	Свободный ход педали тормоза	○														(1.18-1.57 дюйма)	
	Состояние обеих педалей тормоза	○														Отрегулировать так, чтобы педали срабатывали одновременно	
	Работа всех рычагов	○														Плавность хода	
	Свободный ход рулевого колеса	○															
	Схождение							○							○	Проверять каждые 300 часов	
	Смазка каждого ниппеля		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Доливать каждые 50 часов (при работе в условиях запыленности ежедневно)
	Проверка крепления рулевого колеса	○															Регулировать каждые 300 часов
	Крутящий момент колесных гаек	○															Проверять ежедневно
	Работа приборов	○															

Отсек	Позиция	Ежедневно	Интервал обслуживания (по показаниям счетчика моточасов)												Комментарий	
			5 0	1 0 0	1 5 0	2 0 0	2 5 0	3 0 0	3 5 0	4 0 0	4 5 0	5 0 0	5 5 0	6 0 0		
Шасси	Регулировка педали газа	О														
	Ослабленные гайки и болты	О														Затянуть до должного момента
	Фильтр гидравлического масла		•						•						•	Менять каждые 300 часов
	Масло полного привода переднего моста		•	О		О			•		О		О		•	При утечке заменить
	Проверка электропроводки	О														Не должно быть ослабленных и сломанных контактов. Не должно быть поврежденных или отсутствующих проводов. Проверить правильность подключения клемм.

* По завершении первых 600 часов работ, повторите выполнение графика сервисного обслуживания, приведенного в таблице выше.

* Несоблюдение интервалов технического обслуживания может привести к преждевременным поломкам.



Внимание Эти интервалы указаны для работы в нормальных условиях, при работе в более сложных условиях, обслуживание следует проводить чаще.

№	Наименование	Количество литров
1	Радиатор	4.8ℓ
2	Двигатель	3.2ℓ
3	Трансмиссия	35ℓ
4	Передний мост	8.2ℓ
5	Топливный бак	33ℓ